



## **MISCH-UND VERARBEITUNGSHINWEISE GUMMI-ESTRICH**

- Eimer mit Latexflüssigkeit in 90 Liter Rundkübel geben und mit Zwangsmischer oder Rühraufsatz mind. 80mm verrühren, PE-Beutel komplett leeren, da der Farbzusatz im unteren Bereich des Beutels ist
- kleinen Beutel mit Härterpulver beim Rühren zugeben
- großen, schwarzen Granulatbeutel bis auf ca. 1-3 kg zugeben und gut zügig verrühren, (falls die Mischung zu dünn ist, den Rest des Granulats einfüllen)

Naturlatex kann immer etwas dicker oder dünner in der Konsistenz sein, es hängt von der Erntezeit ab, deshalb nicht sofort alles an Füllstoff (Granulat) einmischen, sondern beim Mischvorgang die gewünschte Konsistenz wählen. 2-3 kg weniger Granulat beeinflussen nicht die Qualität des Bodens. (Vorteil bei Wärme oder Zugluft, Vorteil für Verlegeanfänger)

Die Mischung ist fertig, wenn keine Brocken oder Klumpen mehr zu sehen sind, bitte nicht zu lange mischen (Trocknungsphase beginnt), max. 1-2 Minuten Rührzeit. Zugluft und Sonneneinstrahlung beim Mischen und Verarbeiten vermeiden.

Die Mischung in kleinen Haufen verteilen und mit einer Glättkelle verstreichen, Einbaurolle zum Schließen der Poren mit leichtem Druck verwenden. Das Werkzeug stetig mit Wasser reinigen und vor der Benutzung trocknen.

Beschichtungen von Pferdeanhängern, LKW, Waschplätzen oder Boxenböden können direkt nach Einbau des Gummi-Estrich mit Quarzsand 0,5-2 mm abgestreut werden, dies erhöht die Rutschfestigkeit für die Personen auf den Flächen und man bricht die Oberfläche rein optisch, so werden qualitativ irrelevante Ansätze oder kleine Unebenheiten unsichtbar.

Weitere Angaben finden Sie im Datenblatt. Falls dies nicht vorliegt bitte anfordern, falls es nicht vorliegt!